取扱説明書 デジタコ連携ハーネス **DROP-003**



その他必要なもの

デジタコ用拡張ハーネス (富士通製)

- DROP-002 の 10P コネクターへ本製品の端子を接続します。 (下図⑦へ接続)
- 図 富士通製デジタコ (MBCD または DTS-A1) へ拡張ハーネス (別売)を 接続してください。
- 拡張ハーネスより出ている「拡張入力 SW3 | へ本製品のコネクターを接続します。 ※富士通製デジタコの拡張ハーネスにつきましては取扱店へお問合わせください。

